



- F1 - Bezpiecznik
- GV - Zawór gazowy
- H1 - Lampka sygnalizująca błąd palnika
- H2 - Lampka sygnalizująca poprawną pracę palnika
- H3 - Lampka sygnalizująca max. temperaturę
- H4 - Lampka sygnalizująca zabrudzenie filtra
- K1 - Przełącznik wentylatora (zewnętrzny)
- K2 - Przełącznik
- MK - Zawór gazowy objazd
- PF - Presostat filtra
- R2 - Czujnik temperatury powietrza
- RT - Termosztat pokojowy

- S1 - Wybierak
- S2 - Kasowanie
- STB1/STB2 - Termosztat ogranicznik
- VLV - Wentylator wyciągu spalin
- WS - Wyłącznik serwisowy

- Pas łączący XA
- Pas łączący XB